


COLAMY

USER MANUAL



DP101

DRESSER

CONTENTS

01	WARNING	01
02	ASSEMBLY INSTRUCTIONS	03
03	CLEANING AND CARE	04

WARNING

EN: Tip-Over Hazard

To reduce the risk of tip-over, serious injury, or death:

- Install the included anti-tip restraint according to the instructions.
- Place heavier items in the lower drawers.
- Never allow children to climb, hang, or play on the product.
- Open only one drawer at a time.
- Do not place TVs or other heavy objects on top of this product.
- Secure the product to a wall whenever possible.

Failure to follow these warnings may result in serious injury or death.



ES: Riesgo de vuelco

Para reducir el riesgo de vuelco, lesiones graves o muerte:

- Instale el dispositivo antivuelco incluido de acuerdo con las instrucciones.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones inferiores.
- Nunca permita que los niños trepen, se cuelguen o jueguen sobre el producto.
- Abra solo un cajón a la vez.
- No coloque televisores ni otros objetos pesados sobre este producto.
- Fije el producto a la pared siempre que sea posible.

El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.



FR: Risque de basculement

Pour réduire le risque de basculement, de blessures graves ou de décès :

- Installez le dispositif anti-basculement fourni conformément aux instructions.
- Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs inférieurs.
- Ne laissez jamais les enfants grimper, se suspendre ou jouer sur le produit.
- N'ouvrez qu'un seul tiroir à la fois.
- Ne placez pas de téléviseurs ni d'autres objets lourds sur le dessus de ce produit.
- Fixez le produit au mur chaque fois que possible.

Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves ou la mort.



WARNING

DE: Kippgefahr

Um das Risiko des Umklippens, schwerer Verletzungen oder des Todes zu verringern:

- Installieren Sie die mitgelieferte Kippsicherung gemäß den Anweisungen.
- Legen Sie schwerere Gegenstände in die unteren Schubladen.
- Erlauben Sie Kindern niemals, auf das Produkt zu klettern, sich daran zu hängen oder darauf zu spielen.
- Öffnen Sie jeweils nur eine Schublade.
- Stellen Sie keine Fernseher oder andere schweren Gegenstände auf dieses Produkt.
- Befestigen Sie das Produkt nach Möglichkeit an der Wand.

Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



IT: Pericolo di ribaltamento

Per ridurre il rischio di ribaltamento, lesioni gravi o morte:

- Installare il dispositivo antiribaltamento incluso secondo le istruzioni.
- Collocare gli oggetti più pesanti nei cassetti inferiori.
- Non consentire mai ai bambini di arrampicarsi, appendersi o giocare sul prodotto.
- Aprire un solo cassetto alla volta.
- Non collocare televisori o altri oggetti pesanti sopra questo prodotto.
- Fissare il prodotto alla parete quando possibile.

Il mancato rispetto di queste avvertenze può causare lesioni gravi o morte.



JA: 転倒の危険

転倒、重傷、または死亡のリスクを減らすために:

- 付属の転倒防止固定具を説明書に従って取り付けてください。
- 重い物は下段の引き出しに収納してください。
- お子様が本製品に登ったり、ぶら下がったり、遊んだりしないようにしてください。
- 引き出しは一度に1つだけ開けてください。
- 本製品の上にテレビやその他の重い物を置かないでください。
- 可能な限り、本製品を壁に固定してください。

これらの警告に従わない場合、重傷または死亡につながるおそれがあります。



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

EN: No assembly is required for this product. Before use, install the included anti-tip restraint.

ES: No se requiere ensamblaje para este producto. Antes de usarlo, instale el dispositivo antivuelco incluido.


FR: Aucun assemblage n'est requis pour ce produit. Avant utilisation, installez le dispositif anti-basculement inclus.

DE: Für dieses Produkt ist keine Montage erforderlich. Installieren Sie vor der Verwendung die mitgelieferte Kippsicherung.

IT: Questo prodotto non richiede assemblaggio. Prima dell'uso, installare il dispositivo antiribaltamento incluso.

JA: 本製品は組み立て不要です。使用前に、付属の転倒防止具を取り付けてください。

 support@colamyhome.com



CLEANING AND CARE

EN:  Clean surfaces with a dry or damp soft cloth.

 Check and tighten hardware periodically.

 Do not use abrasive cleaners.

ES:  Limpie las superficies con un paño suave, seco o húmedo.

 Revise y apriete periódicamente los herrajes.

 No utilice limpiadores abrasivos.

FR:  Nettoyez les surfaces avec un chiffon doux, sec ou humide.

 Vérifiez et resserrez régulièrement la quincaillerie.

 N'utilisez pas de produits nettoyeurs abrasifs.

DE:  Reinigen Sie die Oberflächen mit einem trockenen oder feuchten, weichen Tuch.

 Überprüfen Sie die Beschläge regelmäßig und ziehen Sie sie bei Bedarf fest.

 Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

IT:  Pulire le superfici con un panno morbido asciutto o umido.

 Controllare e serrare periodicamente la ferramenta.

 Non utilizzare detergenti abrasivi.

JA:  乾いた、または湿らせた柔らかい布で表面を拭いてください。

 金具を定期的に点検し、必要に応じて締め直してください。

 研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。

(ENGLISH ONLY)

+1(888) 886-1743

colamyhome.com

support@colamyhome.com

EN: For inquiries, please contact our after-sales service.

ES: Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro servicio posventa.

FR: Pour toute demande, veuillez contacter notre service après-vente.

DE: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

IT: Per qualsiasi richiesta, contattare il nostro servizio post-vendita.

JA: お問い合わせは、弊社アフターサービスまでご連絡ください。